

# Sådan betjener du TV-portalen

## Wao! fjernbetjening

**TV power-knap:** Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV.

**Symbol-knap:** Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

**Mellemrumsknap:** Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.

**Tilbage-knap:** Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

**TV:** Gå til TV eller aktivt indhold.

**Film:** Åbner Wao! Bio eller den on Demand tjeneste du har været i indenfor de sidste 5 min.

**TV-Guide:** Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

**Lydstyrke:** Justerer lydstyrken.

**REC-knap:** REC-knappen benyttes til programoptagelse.

**Springer op eller ned i din kanalliste.**

**Skip tilbage:** Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens eller til at starte et TV-program forfra.

**Video:** Genvej til gemte optagelser.

**Radio:** Skift imellem Radio og TV.

**STB-knap:** Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

**Numeriske knapper (0-9):** For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

**Text:** Åbner Tekst-TV.

**OK:** OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

**Info:** Viser information omkring det valgte program.

**Pile-knapper:** Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem og til at navigere i kanalmenuen.

**Kanaler:** Viser eller lukker kanalliste.

**Menu:** Viser eller afslutter hovedmenuen.

**Mute:** Slukker eller tænder for lyden.

**Kanalvalg:** Skift til næste eller forrige kanal

**Video-knapper:** Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

**Skip frem:** Skip frem benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

**Profil:** Genvej til skift imellem profiler.

