



Tillykke med din nye router

Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en computer på nettet ad gangen. Samtidig beskytter den mod virus, da den har indbygget Firewall. Inden du kan få glæde af fibernettet, skal du derfor først tilslutte routeren til din fiberboks.

Du er altid velkommen til at kontakte AURA Fiber Teknik på telefon 8792 5578.

۲

Mandag – fredag: 08.00 – 20.00 Weekend og helligdage 12.00 – 16.00

Du kan også kontakte kundeservice på 8792 5577.

Du skal bruge følgende ved installering Hvis der mangler udstyr skal du kontakte din lokale kundeservice.



Router - Tilgin HG2301



3

 $(\blacklozenge$



Kend din router

し Power:

Grøn = Routeren er klar til brug.

Rød (blinker langsomt/hurtigt) = Routeren starter op.

Rød (blinker langsomt mere end 10 minutter) = Fejl i opstart af router. Tjek om udstyret er sat rigtigt til. Derefter reset router.

Dioder på forsiden

www:

Grøn = Der er internetforbindelse. Rød = Ingen internetfobindelse.

WAN:

(

Grøn/Orange: Forbindelse til fiberboks.



- USB: Bruges ikke.
- V1 Phone 1 & 2:

Grøn= Telefoni er aktivt. Grøn (blinker langsomt) = Der er besked på telefonsvareren.

(i) Trådløst netværk: Grøn = Trådløst net er aktiveret.

A, B, C, D Netværksporte:

Grøn = 10/100 Mbit netværksenhed aktiv. Orange = 1000 Mbit netværksenhed aktiv.



- (1) Green Mode: Tænd og sluk trådløst.
- (2) USB: Bruges ikke.
- (3) USB: Bruges ikke.

- (4) LAN Porte A, B, C, D: I disse 4 porte tilsluttes netværksudstyr, fx computer og TV bokse.
- (5) WAN: I denne port tilsluttes netværkskabel fra fiberboksen.
- (6) Power Input: Strømforsyningen sættes i dette stik.
- (7) On / Off: Her kan du tænde og slukke for routeren.
- (8) Reset: Reset-knappen benyttes til at gendanne routerens fabriksindstillinger. Skal holdes inde i 15-20 sekunder.
- (9) Phone 1: I denne port tilsluttes din nuværende analoge telefon. Der skal bruges et RJ-11 telefonkabel.
- (10) Phone 2: kan bruges til ekstra telefonnummer. I denne port tilsluttes din analoge telefon. Der skal bruges et RJ-11 telefonkabel.







Tilslutning af computer til fiberboks og router

Har du allerede tilsluttet din router til din computer, kan du springe dette afsnit over.

Du har nu 2 muligheder:

1. Forbindelse med kabel

Forbind et netværkskabel fra fiberboksen til routerens internetport (WAN). Forbind derefter et andet netværkskabel fra en af de gule nummererede porte bag på routeren til en Ethernet-port på fx din computer.

1. Trådløs forbindelse

Forbind et netværkskabel fra fiberboksen til routerens internetport (WAN). Ønsker du at gå trådløst på nettet via din router – læs mere side 8.

Kontakt vores tekniske support, hvis du efter gentagne forsøg ikke får routerens dioder til at lyse korrekt.



۲

Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af AURA Fiber.

۲



Opret en trådløs adgang til din router

Din sikkerhed

Som standard er det trådløse netværk på din router aktiveret. Du finder netværksnavn og kode i bunden af routeren. Du kan også tilgå routeren hvis du vil se dine dine trådløse netværksindstillinger.

Det er meget vigtigt, at dit trådløse netværk er sikkert, så andre ikke kan bruge det uden din viden og tilladelse. Læs mere på side 10 om, hvordan du får adgang til det trådløse netværk. På side 12 kan du læse, hvordan du får adgang til routerens administrationsside.



Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af AURA Fiber.

(4

Det siger loven

(

Vi er lovmæssigt forpligtet til at logge al trafik på internettet i forbindelse mod terrorbekæmpelse. Det er derfor vigtigt, at du ikke deler din trådløse forbindelse med andre, da det er ejeren af routeren, der er ansvarlig for trafikken på routeren. Ved en eventuel henvendelse fra myndighederne, kan vi kun oplyse ejer af routeren, som skal identificere brugere på netværket.

Tilslut udstyr til det trådløse netværk

For at få adgang til dit trådløse netværk fra en bærbar computer, eller andet udstyr, skal du sætte computeren til at søge efter tilgængelige netværk. Dit nye trådløse netværk vil komme frem som et tilgængeligt netværk med en sikkerhedsaktivering.

1. Vælg dit netværk og dobbeltklik på det.





 Du vil blive bedt om at taste en sikkerhedsnøgle (WPA) – den finder du under bunden på routeren, hvor der står "WPA key". Dette skal kun gøres første gang, du tilslutter en computer eller andet til det trådløse netværk.

Ikke tilsluttet	€ y gængelige		
Wireless Network Connection			
Mit trådløse netværk	llte		
	Opret forbindelse til	il et netværk	
	Angiv sikkerheds	snøglen til netværket	
	Sikkerhedsnøgle:	 Skjul tegn	
Åbn Netværks- og d			
		OK Annuller	

3. Du er nu klar til at benytte dit trådløse netværk.



(

Vær opmærksom på at disse skærmbilleder er taget fra Windows 7 og ser anderledes ud, hvis du fx har Windows Vista eller Windows XP

Trådløse netværksindstillinger

- 1. Start din internetbrowser, fx Internet Explorer.
- 2. I søgelinjen/adresselinjen skal du skrive adressen på routeren, som er http://192.168.1.1



Dette kræver, at du har forbindelse til fiberboksen via netværkskabel. Når du har opsat det trådløse netværk, vil du kunne tilgå routeren trådløst på adressen ovenfor.

()

 $(\mathbf{\Phi})$



3. I browservinduet vil du nu se et login-billede.

tilgin		Username: admin Password: ••••• Login Your session expired, please login again.	
Welcome to the Tilgin router			
	Status summary	Accounts	
Product name:	HG2301	No accounts	
Software family:	HG23xx		
Software revision:	DSx000-02_01_01_13		
Connection:	Q Online		
Local time:	Tue 27 Sep 2011 05:45:44 AM CEST		
System uptime:	14 minutes		
DSx000-02_01_01_13		© 2000-2011 Tilgin. All rights reserved. Copyright and Trademark.	

I feltet Username skal du skrive "admin". I feltet Password skal du skrive "admin". Klik på knappen "Login".

Det er kun muligt at have ét trådløst netværk oprettet på routeren ad gangen. Hvis du ønsker at oprette en andet netværk, skal du slette det oprindelige først.

()



Tilslut telefoni til din router



For at kunne tilslutte din nuværende telefon til routeren skal telefonen have et RJ11 stik. I dag er langt de fleste telefoner udstyret med et RJ11 stik, men hvis det ikke er tilfældet, kan du købe en omformer. For at anvende telefoni skal din router være leveret gennem Waoo! Hvis dit telefoni ikke virker efter korrekt tilslutning, skal du kontakte vores tekniske support.

 $(\blacklozenge$

 $(\mathbf{\Phi})$

Virker telefonen ikke?

()

Vær opmærksom på følgende, hvis din telefon ikke fungerer efter at være korrekt tilsluttet:

- 1. Det er ikke alle routere, der har forhåndsinstalleret telefoni. Hvis det er tilfældet, vil din telefon ikke fungere korrekt.
- 2. For at sikre at dit telefoni bliver indstillet korrekt, skal du kontakte vores tekniske support, der opsætter og tildeler routeren det korrekte telefonnummer.
- Opsætningen kan dog først udføres, når routeren er tilsluttet korrekt til din telefon og fiberboks. Begge dele skal være tændt.



Minivejledning

Her har du en vejledning i miniformat, som du kan have liggende ved siden af din telefon. Så kan du nemt og hurtigt finde den tjeneste, du har behov for.

Skjul Nummer

Sådan aktiverer du Skjul nummer for næste opkald

8318



Spærring for anonyme opkald (standard tjeneste)

Sådan aktiverer du Spærring for anonyme Spærring for anonyme opkald

Sådan deaktiverer du opkald

807#

 $\oplus 0 7 \oplus$

Viderestilling (alle kald)

Sådan aktiverer du Viderestilling alle kald Sådan deaktiverer du Viderestilling alle kald

Sådan tjekker du status for Viderestilling alle kald

8218

#21#

3 # 2 1 #





Viderestilling (ved ubesvaret)

Sådan aktiverer du Viderestilling ved ubesvaret Sådan deaktiverer du Viderestilling ved ubesvaret Sådan tjekker du status for Viderestilling ved ubesvaret

* 6 1 *

#61#

#67#

8#61#

Viderestilling (ved optaget)

Sådan aktiverer du Viderestilling ved optaget Sådan deaktiverer du Viderestilling ved optaget Sådan tjekker du status for Viderestilling ved optaget

8678

(\$

* # 6 7 #

Forstyr ikke

Sådan aktiverer du Forstyr ikke Sådan deaktiverer du Forstyr ikke

826#

* 4 3 #

Banke på

Sådan aktiverer du Banke på

Sådan deaktiverer du Banke på

#43#

#26#



Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal min trådløse forbindelse sikres?

Det anbefales at sikre den trådløse forbindelse, så andre ikke bruger forbindelsen uden ejers tilladelse. Ejeren af forbindelsen har det lovpligtige ansvar. Det betyder, at ejer hæfter for alle downloads foretaget på forbindelsen, selv om det ikke nødvendigvis er ejeren selv, der har foretaget downloads.

Jeg opnår ikke den hastighed, som jeg har bestilt?

En trådløs router kan være begrænset af fysiske omgivelser, fx kan betonvægge begrænse signalet. Vi kan desværre ikke garantere en bestemt hastighed på et trådløst netværk.

Hvad mener I med Hastighedsgaranti?

Waoo! garanterer at du får den hastighed, du betaler for. Gå ind på testdinhastighed.dk og mål din hastighed. Når du tester din hastighed, skal du være opmærksom på forudsætningerne for korrekt måling:

- 1. Foretag målingen med kabel direkte på din fiberboks.
- 2. Slå dit trådløse netværk fra.
- 3. Luk alle kørende programmer.





- 4. Brug godkendte kabler (kategori 5 eller 6).
- 5. Slå din indbyggede firewall og dit antivirusprogram fra (husk at slå den til igen efter testen).

Brug en nyere computer.

Jeg kan ikke huske mit password?

På routeren er der en knap, der hedder "Reset". Tryk denne ind med en kuglepen eller lignende, og routeren bliver nulstillet. Du kan nu logge ind med brugernavn "admin" og password "admin" – og du er nu klar til at ændre opsætningen i din router.

Hvilke kabler skal jeg benytte?

Det anbefales, at der benyttes kategori 6 netværkskabler (CAT6) for at opnå det bedste signal.





Knudsminde 10 8300 Odder Tel.+45 87925577 fiber.aura.dk

25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04 20

28-10-2011 09:47:56