

Quick Guide

Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye udstyr skal forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din computer. Guiden viser også, hvor du kan læse mere.

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!


nr. 2, 3 og 4 er kun til TV-bokse.

Fiberboks


Læs mere om kabling
af dine apparater i
'Installationsvejledning til
private'.

Læs mere om opsætning af AURA Fibers trådløse router
i 'Brugervejledning til trådløs router'.

NB! Har du egen trådløs router, så kontakt producenten, hvis du har brug for hjælp til opsætning.



NB! Du finder alle vejledninger på fiber.aura.dk under punktet 'Support'.



Strømforsyning

Traditionelt antennekabel

Telefonstik

Læs om dine telefonitjenester i
'Brugervejledning til Wao! telefoni'.



kabel

Ser du TV uden boks, så kan
du læse mere om kabling i
'Installationsvejledning til private'.



Fordeler

Strømforsyning

Radio

Benytter du dig af radio, skal den
tilkobles med antennekabel.



Læs mere om
tilslutning af din TV
boks i 'Installations-
Guide til Wao! TV
boks Airties 7210 +
7310'.

HDMI kabel

Hovedmenu i Wao!s TV portal



Du får adgang til Wao!s TV portal
via din TV boks. Læs mere i
'Brugervejledning til Wao! TV portal'
- herunder opsætning af billedformat.

Multifunktionsfjernbetjening



Evt. ekstra TV



Læs mere om opsætning af mail osv. i vejledningen 'Kom godt i gang'

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?

Så klik ind på fiber.aura.dk eller
kontakt vores tekniske support på
tlf. 70 150 175 eller support.fiber@aura.dk. Vi
sidder klar til at hjælpe dig!

Åbningstider teknisk support:

Alle hverdage kl. 8.00–21.00

Weekend og helligdage kl. 10.00–16.00